

## Nadzemní úderový rozstříkovač - profi 1"

dvě trysky, nastavitelná výšeč

č. kat. 496

### Pouze hlavní tryska

trysky	tlak [bar]	dostřik [m]	průtok [l/min]	PR [mm/hod]
5,6 mm	3,0	16,0	34,83	16
	3,5	16,8	37,67	16
	4,0	17,4	40,33	16
	4,5	18,0	34,00	16
	5,0	18,6	45,33	16
	5,5	19,2	47,67	16
6,4 mm	3,0	16,7	45,50	20
	3,5	17,4	49,33	20
	4,0	17,6	52,83	20
	4,5	18,9	56,17	19
	5,0	19,4	59,33	19
	5,5	19,8	62,33	19
7,2 mm	3,0	17,6	57,67	22
	3,5	18,4	62,50	22
	4,0	19,4	67,00	21
	4,5	20,5	71,17	20
	5,0	25,5	75,17	20
	5,5	21,9	79,00	20
8,0 mm	3,0	18,4	70,17	25
	3,5	19,3	76,17	25
	4,0	20,2	81,83	24
	4,5	21,1	87,17	23
	5,0	21,9	92,33	23
	5,5	22,8	97,17	22
9,6 mm	3,0	19,5	96,67	31
	3,5	20,6	105,33	30
	4,0	21,9	113,33	28
	4,5	22,6	120,83	28
	5,0	23,0	128,00	29
	5,5	23,5	135,00	29

### Dvě trysky

trysky	tlak [bar]	dostřik [m]	průtok [l/min]	PR [mm/hod]
5,6 mm a 3,2 mm	3,0	16,0	47,17	22
	3,5	16,8	50,83	22
	4,0	17,4	54,50	22
	4,5	18,0	57,83	21
	5,0	18,6	61,00	21
	5,5	19,2	63,83	21
6,4 mm a 3,2 mm	3,0	16,7	57,83	25
	3,5	17,4	62,50	25
	4,0	17,6	67,00	26
	4,5	18,9	71,00	24
	5,0	19,4	75,00	24
	5,5	19,8	78,50	24
7,2 mm a 3,2 mm	3,0	17,6	70,00	27
	3,5	18,4	75,67	27
	4,0	19,4	81,17	26
	4,5	20,5	86,00	25
	5,0	25,5	90,83	24
	5,5	21,9	95,17	24
8,0 mm a 3,2 mm	3,0	18,4	82,50	29
	3,5	19,3	89,33	29
	4,0	20,2	96,00	28
	4,5	21,1	102,0	27
	5,0	21,9	108,0	27
	5,5	22,8	113,3	26

Poznámka:  
Uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro výšeč 180°.